


3292MC


NORME GENERALI PER L'INSTALLAZIONE




- 1) E' necessario innanzitutto assicurarsi che le tubazioni di alimentazione non contengano impurità o corpi estranei. Lasciar defluire dalle stesse quindi una certa quantità d'acqua prima di collegare il miscelatore.
- 2) Per il corretto funzionamento del miscelatore è **assolutamente indispensabile** collegare l'acqua fredda al rubinetto di destra (lato blu) e l'acqua calda con il rubinetto di sinistra (lato rosso)
- 3) Il miscelatore è provvisto di 2 uscite di acqua miscelata. L'uscita inferiore è chiusa da un tappo a vite, il quale deve essere tolto qualora si voglia utilizzare questa uscita.
- 4) Il miscelatore può essere alimentato con acqua con una temperatura compresa tra i 5° e i 70°C.

3292MC INCASSO





ESEMPIO DI INSTALLAZIONE






- Murare il corpo in bronzo prestando la massima attenzione alle dimensioni e alla predisposizione delle acque
- Rimuovere la calotta e il bicchiere di protezione
- Ora il gruppo è pronto per l'installazione delle parti in vista
- In caso si voglia utilizzare l'uscita in basso del miscelatore, rimuovere il tappo applicato, ed eventualmente riutilizzarlo, se necessario, per tappare l'uscita in alto.




PARTI IN VISTA DISPONIBILI


3292MC ROMA




3292MC ITALICA




3292MC LUCILLA




3292MC BAMBOO




3292MC BAMBOO QUADRO




3292MC BAMBOO PQ




3292MC ECCELSA



3292MC FIRENZE







3292MC CASANOVA




Installazione parti in vista: 3292MC

- Applicare il canotto tondo o quadro come illustrato in figura 2A o 2B
- Avvitare la calotta (figura 3A o 3B)






Installazione parti in vista: 3292MC

- Applicare il bordo in gomma alla piastra (figura 4)
- Installare la piastra di copertura con i suoi elementi di fissaggio (5A o 5B)




4




Installazione parti in vista: 3292MC


- Montare le maniglie di ogni serie come indicato negli schemi sottostanti.




ROMA




ITALICA




LUCILLA




BAMBOO




BAMBOO QUADRO




BAMBOO PQ



ECCELSA




FIRENZE



CASANOVA

Portate e pressioni: 3292MC

- Le portate sono espresse "libere", senza l'uso di limitatori o aeratori di portata




pressione dinamica dynamic pressure (bar)	portata flow rate (lt/min)
0.5	11.5
1	15
1.5	18.5
2	21.5
2.5	24.5


- Campo di lavoro 5°C - 70°C
- Pressione consigliata 1.5 bar
- Pressione di collaudo 8 bar
- Pressione statica max 30 bar

SCHEMI RICAMBI


ROMA 3292MC




ITALICA 3292MC




LUCILLA 3292MC




BAMBOO 3292MC




BAMBOO QUADRO 3292MC




BAMBOO PQ 3292MC




ECCELSA 3292MC




FIRENZE 3292MC



CASANOVA 3292MC



PROLUNGHE



GARANZIA

Tutti i nostri prodotti sono realizzati a “regola d’arte” e sottoposti a scrupolosissimi controlli durante ogni fase del processo produttivo e la proverbiale robustezza e affidabilità che li caratterizza ci consentono di accordare una garanzia, a valere dalla data d’installazione:

- illimitata: su tutti i corpi da incasso in bronzo
- di 5 anni: su tutta la nostra produzione in finitura cromo e sugli elementi non superficiali delle rubinetterie in altra finitura
- di 2 anni: sulle parti in vista delle serie in finitura Nichel, Ottone Protetto, Argento e Oro

In applicazione della normativa europea, recepita da apposita legge italiana, la garanzia copre ogni difetto di fabbricazione (difetti di fusione, di lavorazione meccanica e di finitura) previo controllo del pezzo difettoso da parte del nostro Ufficio Tecnico.

La garanzia non copre il materiale che presenti le seguenti situazioni:

- normale usura o danni causati da eccesso di calcare nell’acqua (guarnizioni, rompighetti, fondelli di soffioni, ecc.) o dal gelo
- deterioramento delle superfici dovuto a utilizzazione di materiali per la pulizia non idonei o a pulizia delle superfici effettuata in modo non corretto senza tener conto delle nostre istruzioni
- deterioramento causato da installazione non corretta
- anomala utilizzazione della rubinetteria
- riparazioni e/o manutenzioni mal effettuate e/o utilizzazione di ricambi inadatti o non originali Stella

La garanzia si limita alla riparazione o alla sostituzione dei pezzi difettosi, da effettuarsi nel nostro stabilimento o nei centri assistenza da noi autorizzati, e non copre i costi di smontaggio, rimontaggio ne eventuali danni ai rivestimenti o ai sanitari.

RECLAMI:

Eventuali reclami di qualsiasi genere devono pervenire per lettera raccomandata entro 8 giorni dall’arrivo a destinazione della merce.

CONTESTAZIONI:

Per ogni contestazione è riconosciuta la sola competenza del Foro di Novara.



Rubinetterie Stella S.p.A.

Sede legale

Via Brunelli Maioni, 44
28021 Borgomanero (NO)

Produzione

S.S. 229 km.19+600
28019 Suno (NO)

TEL: (+39) 0321 473351

FAX: (+39) 0321 474231

e-mail: info@rubinetteriestella.it

www.rubinetteriestella.it